

酒店客房 · 浴室收纳

酒店浴室嵌墙收纳

将日常用品收纳安排在墙面壁龛内，让取用位置配合淋浴与洗漱动线。

场景概述

WNSL 不锈钢壁龛需与墙体厚度、预留开口及完成面一起规划，先核对尺寸再安排施工。

依用品大小和取用方式确认高度与分隔，并由施工团队核对墙面防水及接缝处理。

布置要点

01 核对产品尺寸与现场空间。

02 确认给排水或墙面固定条件。

03 预留日常操作及维护位置。

关联产品

WNSL



不锈钢壁龛

目录产品图

查看产品详情

/zh-hans/products/pdf-wnsl